

# COMMENT TROUVER LE MODEM ET L'ADRESSE IP DE LA MACHINE

1



Le modem est le boîtier bleu se trouvant sur l'étagère à l'intérieur de la machine.

2



Localiser l'étiquette se trouvant sur le côté du boîtier.

3



Le numéro ci-dessus est l'adresse IP de la machine.

4



Si le voyant "signal" du modem n'est pas allumé cela signifie qu'il y a un problème. Assurez-vous que l'antenne est bien droite.

5



Lorsque le voyant "signal" est allumé en fixe ou bien clignote cela signifie que le signal fonctionne et que les données sont correctement envoyées.

## À NOTER

Nous vous remercions de bien vouloir communiquer votre adresse IP dès que possible à l'adresse [service@hurricanesimulator.com](mailto:service@hurricanesimulator.com).

Si votre modem n'affiche pas de signal, nous vous remercions de bien vouloir réajuster l'antenne ou bien de nous contacter pour assistance.

[www.hurricanesimulator.com/service.html](http://www.hurricanesimulator.com/service.html)